

その看板

目立っていますか？

**オーナーさん
必見！** 誰でも簡単組替自由
たった10分で集客アップ！



動画をチェック！

PRODUCED BY SEIBIDOU

オリジナルメッセージが
簡単に作れる LED サイン

ABC Brite

ネオン管風のレトロデザイン！

Do It Yourself!

'SALES ARE UP'

文字を自由に組み換え可能！

あなただけのサインを低価格で実現！



○アルファベット：26文字
○数字：10文字
○記号：8文字

○LED：6段階の明るさ調節機能
○8段階の明滅パターン / 明滅切り替え可
○両端部にエンドキャップが必要になります。

○室内にてご利用ください。
○12文字以上の場合、別途サポートキット
(部品番号 SB-XCC-125A) が必要になります。

○オプション品（別売）：エンドキャップ（ドライバー付属）ACアダプタ・カーアダプター・壁面取付チェーンセット etc...

商品に関するお問い合わせ

✉ info@seibidou.jp

☎ **0120-997-310**
(担当：富上)

<http://www.seibidou.jp>



SEIBIDOU
make surprise and excitement

You can make Original Message Sign!

Do It Yourself!

クミカエフリー!

あなたのアイデア次第で用途は無限に広がります!

カスタマイズ | CONSTRUCTION!



サインの組立て | CUSTOMIZE

組み合わせ無限大!



作りたいサインのスペルを並べます。
それぞれの列の左端と右端にエンドキャップをはめます。12文字以上の場合
CAUTIONをご参照ください。



文字をカチッと音になるまで下に押します。
レールが光るはずですよ。
付属のドライバーでネジを締めてください。
締めすぎにご注意ください。



12V Optiva電源をサインのPOWER IN
ジャックに接続します。
ON/OFFスイッチを押してサインの電源
を入れます。適切な供給電源について
CAUTIONをご参照ください。




支給品の吊り下げ用チェーンとフックを
使い、サインを吊り下げます。
オプションでウォールマウント用金物も
ご利用できます。

1. ABCBRITEサインは屋内に設置してください。
2. サインを組立てた後、チェーンとS字フックを部品が入った袋から取り出し、エンドキャップの上にある穴に取り付けてください。
3. 適切な吊り下げ用具を使い、完全にサインをサポートししっかりフックが取付できる表面を選びます。
4. 窓に吊り下げる場合は、窓とサイン表面が最低5cmスペースが空くようにしてください。
5. 電源アダプターを使い（供給品のみ使用すること）、サイン左のエンドキャップにある12VDC電源入力へプラグを差し込みます。
6. ON/OFFスイッチをおし、ON (I) の位置にします。サインが点灯します。
7. サインをクリーニングする際は、電源を抜き、やわらかい乾燥した布でやさしく表面を拭きます。

【注】サインを12文字以上並べる場合は、センターサポートキット、部品番号SB-XCC-125Aが必要です。文字数が13~18文字に1つのセンターサポートキットが必要です。さらに追加する場合は6文字ごとにセンターサポートキットをご使用ください。

コントロールユニット | CONTROL UNIT



電源 入力ジャック


専用12V電源をこのジャックに差し込みます。

BUTTON 1: 調光

調光ボタンを押して6種類の明るさを選びます。


ON/OFF スwitch

ON/OFF スwitchでサインのオン、オフを行います。一次電源のオフではありません。もしサインが複数列あれば、列ごとにサインの電源のオンオフをしなくてはなりません。



BUTTON 2: 点灯パターン

ABC BRITE サインには8つの点灯パターンがあらかじめ搭載されています。ボタンを押すと次のパターンに移動します。サインは電源のON/OFF前の最後のパターンを記憶しています。もし複数列ある場合、注目を集めるために別々のパターンを使うことができます。



出力ジャック

DC 電源ブースターケーブル パーツ番号 SB-XCC-003Aで、同じ電源と複数列を接続します。例として下記写真をご参照下さい。



CAUTION

- ・感電や火災、けがをきたす可能性があります。
- ・本機は屋内専用です。湿気が多い場所では使用しないでください。
- ・49℃を超える環境では使用しないでください。
- ・取扱い、またはクリーニングの前に電源を抜いてください。
- ・溶剤や化学薬品を使ってクリーニングしないでください。
- ・液体をついたり、本機の中に入らないようにしてください。
- ・クリーニングの際は、やわらかく乾燥した布でやさしく拭いてください。

- ・本製品には指定電源をご使用下さい。
- ・本機は、その地域や各国の電気規格に準じたコンセントに接続してください。
- ・AC延長コードやアダプターを使用しないでください。
- ・製品のラベルと同じ電圧でご使用ください。
- ・本機は調光器と一緒に使用しないでください。
- ・本機を分解または修理しないでください。

- ・警告：コンプライアンスに対する責任を担う関係者から承認を得ずに改造や修正をすると、本機の使用権利を失うことがあります。
- ・ABCBRITEサインは点滅スピードを可変する機能があります。点滅機能に關して、サインの点滅に関する制限や規制があるか、自治体の条例をご確認ください。
- ・ABCBRITEの文字はそれぞれ消費電力が異なります。電源を選定をする際電流値の計算を行ってください。

注意: 本機はFCC (連邦通信委員会) に準拠したクラスB情報技術装置です。本機は屋内環境で使用することを目的としています。本機がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

〒104-0061 東京都中央区銀座2-14-2 銀座GTビル5階
代表: 03-3248-2620 FAX: 03-3248-2621
WEB: <http://www.seibidou.jp> MAIL: info@seibidou.jp



SEIBIDOU
make surprise and excitement